

Памятка

Основы безопасной эксплуатации:

1. Перед каждым запуском проводите проверку элементов питания аппаратуры. Их разрушение или разрядка могут стать причиной потери управления и создать угрозу несчастных случаев, а также привести к серьезным поломкам изделия;
2. Внимательно следите, чтобы зона использования модели была свободна от потенциальных препятствий и, особенно, людей.
3. Не запускайте модель на автомобильных дорогах, на детских площадках, в местах массового скопления народа. Нарушение этого пункта может привести к травмам и порче собственности!
4. Избегайте запускать модель вблизи линии электропередач, радиостанций и возле других потенциальных источников радиопомех;
5. Не подвергайте модель длительному воздействию сильных электромагнитных полей.
6. Избегайте повреждений конструкции и чрезмерных нагрузок на модель, узловые соединения, трансмиссию (постарайтесь максимально сократить количество падений, ударов и вибраций дестабилизирующего характера)
7. **Избегайте любые виды блокировок подвижных деталей, роторов;**
8. Не допускайте перегрева электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания, избегайте ситуаций, которые могут привести к короткому замыканию;
9. Обращайте внимание на других пользователей радиоуправляемых моделей, есть потенциальная опасность смешения сигналов, а значит возможна потеря управления, что может повлечь за собой несчастные случаи;
10. В случае потери контроля над моделью, не пытайтесь выполнить повторный запуск, пока не будет устранена причина сбоя;
11. Избегайте попадания влаги на пульт управления, модель и ее компоненты (кроме моделей или отдельных деталей с влагоотталкивающим покрытием);
12. **Модели данной категории не предназначены для полного погружения в воду!**
13. Будьте особенно внимательны при работе с двигателем внутреннего сгорания в условиях высокой влажности. При попадании воды в двигатель внутреннего сгорания может произойти гидроудар, что повлечет разрушения деталей двигателя;
14. Учитывая возможность перегрева в процессе работы аккумулятора, регулятора и электродвигателя, а также для продления срока успешной эксплуатации модели, пользователям рекомендуют делать перерыв между запусками от 10 до 15 минут;
15. При работе с ДВС: шнур пускового механизма выдерживайте плавно на длину не более 15 см. Детали ДВС и пуллстартера могут получить серьезные повреждения при попытке запуска заклинившего или «залитого» топливом двигателя;

Правила хранения и ухода:

1. Избегайте длительного хранения модели под воздействием прямых солнечных лучей, а также в условиях повышенной влажности;
2. Старайтесь минимизировать воздействие пыли и грязи на модель;
3. Не кладите никаких предметов на пульт управления и модель;
4. Не подвергайте модель и ее компоненты воздействию едких веществ (солей, растворов и прочего)
5. **Внимание! В конструкции модели использованы мелкие детали, представляющие опасность при попадании в дыхательные пути. Храните и обслуживайте данное изделие вне зоны досягаемости маленьких детей;**
6. Недопустимо хранение модели с установленным аккумулятором, особенно с аккумулятором подключенным к энергоносителю;
7. Эксплуатация модели при неблагоприятных погодных условиях может привести к ее поломке и поэтому не рекомендуется. Если модель все же подвергается «экстремальному использованию», то стоит увеличить частоту технического обслуживания, делать качественную чистку, активно применять специальные смазки и производить замену масел;
8. Ряд деталей (трансмиссии, тормозов, шин и т.д.) подвержены износу в ходе эксплуатации, темпы износа зависят от частоты использования и от условий эксплуатации изделия. Все элементы требующие замены можно будет приобретать по отдельности или в виде полноценного набора.